

Technische Regeln für den Netzanschluss



Die Anmeldung erfolgt generell auf Basis des vollständig ausgefüllten Vordrucks „Auftrag zum Netzanschluss Strom“ der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen (auch bei Mittelspannung) siehe www.netz-bitterfeld-wolfen.de (Netzbetrieb Strom → Formulare).

1. Mittelspannung

Es gilt die Technische Richtlinie „Transformatorenstationen am Mittelspannungsnetz - Bau und Betrieb von Übergabestationen zur Versorgung von Kunden aus dem Mittelspannungsnetz“ (VDN-Richtlinie)

Hinweis:

Nennspannung der Mittelspannungsanlagen: 20kV

Betriebsspannung zurzeit: 15kV

2. Niederspannung

Es gilt die TAB 2007Mitteldeutschland „Technische Anschlussbedingungen TAB 2007 Mitteldeutschland für den Anschluss an das Niederspannungsnetz“ – Fassung der BDEW Landesgruppen Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Für die Einspeisung dezentraler Erzeugungsanlagen gilt zusätzlich die Technische Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz –Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, mit VDN-Ergänzungen (VDN-Richtlinie).

Siehe www.netz-bitterfeld-wolfen.de (Netzbetrieb Strom → Dokumente).

Es gelten die aktuellen Fassungen.